

Allgemeine Sicherheitshinweise für die Nutzung von Sportgeräten

Die folgenden Sicherheitshinweise sind bei der Montage, Nutzung und Wartung des Sportgeräts unbedingt zu beachten. Sie dienen Ihrer Sicherheit und der Vermeidung von Schäden. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

- **Zweckbestimmung**
Dieses Sportgerät ist ausschließlich für die Sportart Fußball, Hallenfußball, Handball, Hallenhockey, Feldhockey, Badminton, Tennis, Volleyball, Basketball, Streetball, Wasserball oder die angegebene Sportart konstruiert. Eine Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig und kann zu Schäden oder Unfällen führen.
- **Überprüfung vor Nutzung**
Prüfen Sie vor jeder Nutzung, ob alle Verbindungen des Sportgeräts korrekt befestigt und sicher angezogen sind. Wiederholen Sie diese Prüfung regelmäßig während des Gebrauchs und vor jeder erneuten Benutzung.
- **Standsicherheit**
Sorgen Sie dafür, dass das Sportgerät jederzeit gegen Umkippen und ungewolltes Verschieben gesichert ist. Verwenden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Sicherungselemente.
- **Kein Klettern**
Das Sportgerät, seine Anbauteile und jegliches Zubehör sind nicht zum Klettern geeignet. Klettern kann zu schweren Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- **Nutzung der Netzhaken**
Die Netzhaken dürfen ausschließlich für die Montage des Netzes verwendet werden. Jede andere Verwendung ist unzulässig.
- **Sicherer Umgang mit Netzen**
Wenn das Sportgerät mit einem Netz geliefert wird, darf dieses Netz nur mit dem zugehörigen Sportgerät verwendet werden. Netze sind nicht zum Klettern geeignet. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Netz verfangen können.
- **Basketballringe und -körbe**
Basketballringe und -körbe sind nicht zum Klettern oder Hängen geeignet. Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- **Keine unzulässigen Anbauten**
Bringen Sie keine zusätzlichen Elemente an, die die Sicherheit des Sportgeräts beeinträchtigen könnten. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren Händler.
- **Verwendung von Zubehör**
Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller vorgesehene Zubehör zur Sicherung und Nutzung des Sportgeräts. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Hersteller.
- **Regelmäßige Wartung**
Führen Sie regelmäßig Inspektionen des Sportgeräts durch, um Verschleiß, Beschädigungen oder Lockerungen frühzeitig zu erkennen. Tauschen Sie beschädigte Teile unverzüglich aus.
- **Einhalten der Normen**
Dieses Produkt entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß EN-Normen (748, 749, 750, 1270, 1271, 1509, 13451-7, 15312, 16579 etc.). Halten Sie sich an diese Vorgaben, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, Nutzung oder Wartung des Sportgeräts entstehen.

Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Bodenhülsen mit ca. 2% Neigung nach außen Einbetonieren. Wir empfehlen ein Fundament 600x600x800mm.
2. Stecken Sie die Stopfen unten in die Volleyballpfosten und die Kappen oben über den Pfosten.
3. Stecken Sie die Volleyballpfosten, mit der Nut nach innen, in die dafür vorgesehenen Bodenhülsen.
4. Führen Sie die obere Spannschnur des Netzes über die Umlenkrolle und haken diese am Hebelspanner ein, am Gegenpfosten hängen sie die obere Spannschnur vom Netz in den oberen Netzhaken.
5. Mittlere und untere Spannschnur in die dafür vorgesehenen Haken einhängen
6. Spannen Sie das Netz durch betätigen des Hebelspanners.
7. Höhenskala je nach Bodenhülsen einmessen und auf beide Pfosten kleben
8. Das Lösen und Befestigen der Höheneinstellung erfolgt durch spannen und entspannen des Hebelspanners.

Bei Beschädigung einzelner Teile sollten diese nur durch Original Ersatzteile erneuert werden, um einen reibungslosen Spielbetrieb zu garantieren.

Wartung und Sicherheitshinweise



- **In Anlehnung an DIN EN 1271 müssen die Pfosten mit Schutzpolstern versehen werden!**
- **Diese Pfosten sind ausschließlich für Volleyball konstruiert und für keine andere Verwendung.**
- **Prüfen Sie vor Benutzung dieses Produktes, ob alle Verbindungen fest angezogen sind und prüfen Sie dies später wiederholt.**
- **Es dürfen keine Anbauten/Zusätze, die die Sicherheit des Sportgerätes grundsätzlich beeinträchtigen könnten, an Teilen der Pfosten angebracht werden!**

Assemble as follow:

1. The ground sleeves should be encased in concrete with an incline of 2% showing outwards. This is to adjust the deformation of the posts while tension the net. We recommend a minimum foundation of 600 x 600 x 800mm.
2. Put the plug below inside and the top cap over the post.
3. Put the posts in the ground sleeves with nut showing inwards
4. For fixing the net please put the upper rope of the net thru the snatch block and fix it into the welded on loop at the tension unit. At the opposite side into the hook of reverse post. Put the ropes at the middle and the bottom at the post with tension unit.
5. Gently tension the net by fixing the tension unit.
6. Adjust height, measure to each post according the top edge floor and stick the scale on the posts
7. Adjustment of tension unit will be succeeded by fixing and unfixing of the tension unit

If any any parts are damaged they should be replaced with original parts to assure best function

Service and Safety instructions



- **According to DIN EN 1271 the posts must be secured with protection pads!**
- **These posts are exclusively produced for volleyball and cannot used otherwise**
- **Please check before use if all connections are tightened and check periodically**
- **It is not allowed to fix any attachments or additions at the posts/sport equipment which may influence the stability of it!**